

MODE D'EMPLOI DES MONTRES SKELETON LADY



WWW.LOUIS-COTTIER.COM



Précautions : Avant chaque manipulation, la montre doit être placée à 6h30 du matin en tirant le remontoir (C1) bien à fond, en dehors de ces heures, vous risquez d'endommager le mouvement. Ces dommages ne seront pas couverts par la garantie.

Montre à cadran transparent
Mouvement : Louis Cottier LC 2200 de haute qualité.
Verre : Hardystal de type minéral renforcé.

A. Réglages de l'heure:

Pour régler l'heure et les minutes, tirer la couronne (C1) situé à 3 heures doucement et le tourner jusqu'à arriver sur l'heure désirée. Ne pas tirer trop fort, vous risqueriez de casser la tige de la couronne.

B. Réglages Jour, Date et Mois :

Pour la date : appuyer sur le bouton C3 jusqu'à la date désirée.
Pour le jour de la semaine : appuyer sur le bouton C2 jusqu'à l'affichage du jour désiré.

C. Précisions sur les montres automatiques

Les montres automatiques se remontent au mouvement du poignet grâce au rotor visible par le fond vitré de la montre. Pour ces montres, avant de la mettre au poignet lorsqu'elle est arrêtée, remontez la montre en tournant le remontoir vers le haut environ 30 fois. Le changement de mois se fait manuellement.

Étanchéité : Toutes les montres sont testées en atelier mais l'étanchéité peut être affectée par un choc, un accident, le vieillissement des joints après 1 an. Il faut procéder à un contrôle d'étanchéité tous les ans si vous désirez vous baigner régulièrement avec ou prendre votre douche.

Précision de marche : Votre montre mécanique ou automatique a une précision de plus ou moins 40 secondes par jour. Les chocs, les champs magnétiques peuvent dérégler la précision de votre montre.

